

SIGNAMATIC EP600 - Übersicht über die relevanten GSD-Dateien

E600 - Datei	Vers.	Profibus Vers.	Verwendung für:	Bemerkung	CPU-Typen
EP6005A0.GSD	1.91		EP6-CPU-xy	GSD Datei für EP600 Step 7 CPU und Standard Peripherie Module incl. CPs	<i>EP6-CPU-3x</i> <i>EP6-CPU-4x</i> <i>EP6-CPU-50</i>
EP0008D1.GSD	1.91	DPV0	EP6-CP22-12	Profibus Slave RS485 und Standard Peripherie Module incl. CPs	
EP0108D1.GSD	1.91	DPV1	EP6-CP22-12	Profibus Slave RS485 und Standard Peripherie Module incl. CPs	
EP1008D1.GSD	1.91	DPV0	EP6-CP22-21	Profibus Slave LWL und Standard Peripherie Module incl. CPs	
EP1108D1.GSD	1.91	DPV1	EP6-CP22-21	Profibus Slave LWL und Standard Peripherie Module incl. CPs	
EP604D5.GSD	1.43		EP6-CPU-8x	Profibus S7 CPU (Slaver/Master) und Standard Peripherie Module incl. CPs	